Beachten:

Waschen mit Kaltwasser - Es genügt ein Schlammsammler

Waschen mit Heisswasser - NUR mit einer Spaltanlage

Bedienung Hand-Schäumer

1. Handschäumer
   Behälter unten abschrauben, mit Nerta 64 auffüllen.
   Waschmittel **nicht** mit Wasser mischen.

2. Klicke den Handschäumer vorne an den Handgriff.
   Einstellung ca. 4-5 seitlich am Handschäumer.

3. Warm schäumen: Hochdrucker auf ca. 45-50 Grad einstellen.

4. Schäume das Fahrzeug ein. Es muss nur ein feiner Schleier drauf sein.
   Schaum muss am Fahrzeug haften, nicht wie Wasser nach unten laufen.

5. Einwirkzeit ca. 3-5 Minuten.

6. Klicke den Handschäumer aus und klicke die Abdampflanze ein.

7. Kalt abwaschen. Hochdrucker auf Kalt einstellen

8. Hochdrucke das Fahrzeug von unten nach oben ab.
   Gleichmässiges Abdampfen. Bahnen abspritzen.
   Lanze ca. **10-20 cm** vom Fahrzeug halten.

9. Spritze das Fahrzeug nochmals mit viel Wasser von oben nach unten ab.

10. Alles aufräumen und fertig

Truck-Servicecenter AG Embraport 18 8424 Embrach
www.truck-servicecenter.ch Tel. 044 865 66 44 info@truck-servicecenter.ch